

# 製造番号の確認方法

## 1 トップメニューから、**情報・設定**を選ぶ

- ・情報・設定メニューを表示します。

## 2 情報・設定メニューから、**システム情報・設定**を選ぶ

- ・システム情報・設定メニューを表示します。

## 3 システム情報・設定メニューから**バージョン情報**を選ぶ

- ・製品の各種情報を表示します。製造番号をご確認ください。

