

プログラムデータを更新する

本書は、CN-LR700DFAを例に説明しています。

準備

- 当社サイトからプログラムをダウンロードしてください。
- SDHCメモリーカードを使用できる環境のパソコンが必要です。

- 1 モニターを開く
[OPEN] を押し、[DISPLAY-OPEN] を選ぶ



- 2 地図SDHCメモリーカードを取り出す



- CN-LR800DFAの場合は、ラベル面が上向きです。(手順6参照)

- 3 車のエンジンを切る

- モニターが自動的に閉まります。

- 4 地図SDHCメモリーカードにプログラムを保存する

- ① 地図SDHCメモリーカードをパソコン(カードリーダー/ライター)に挿入する

- ② ダウンロードしたプログラム※を地図SDHCメモリーカードの下記の階層のSYSTEMフォルダの中に上書き保存する

※ファイル名は機種によって異なります。

- ・ CN-LR700DFAの場合：LR700.prg
- ・ CN-LR700DFBの場合：LR700B.prg
- ・ CN-LR700DFCの場合：LR700C.prg
- ・ CN-LR700DFEの場合：LR700C.prg
- ・ CN-LR800DFAの場合：LR800.prg




- ナビゲーションに付属の地図SDHCメモリーカード以外のカードや、上記以外の階層に保存しても、バージョンアップできません。

- 地図SDHCメモリーカードに格納されているフォルダ・ファイルの移動や消去は絶対にしないでください。正常に動作しなくなります。

- ③ 地図SDHCメモリーカードをパソコン(カードリーダー/ライター)から取り出す

- 5 車のエンジンをかけ、[OPEN] を押し
- モニターが開きます。

- 6 地図SDHCメモリーカードを挿入する
- カチッと音がするまで差し込む。
- CN-LR700DFA/DFB/DFC/DFEの場合



CN-LR800DFAの場合



- ナビゲーションが再起動します。

- 7 [OPEN] を押し
- モニターが閉まります。

バージョンを確認する

- 1 ツートップメニューから、**情報 ▶ 拡張ユニット** を選ぶ

- 2 バージョンを確認する



- 当社サイトに記載されているプログラムバージョンと同じであることを確認してください。