

# 映像を再生する

BD-V BD-AV DVD-V DVD-VR  
AVCREC AVCHD MPEG2

ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

## 映像を再生する

**準備** ● 再生したいメディアのドライブに切り換える。(P.14)

1

再生  
▶ を押す

- 再生中に一度電源を切った場合は、次回電源を入れた後に▶ を押してください。

**準備** ● ディスクドライブに切り換える。(P.14)

メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

1

項目を選び、決定 を押す

ポップアップメニューを表示するには **BD-V**  
(ポップアップメニューのあるディスクのみ)

再生一覧/  
ポップアップメニュー を押す(または サブメニュー を押して、「ポップアップメニュー」を選ぶ)

**準備** ● ディスクドライブに切り換える。(P.14)

- ハイビジョン動画 (AVCHD) とハイビジョン画質の番組 (AVCREC) が混在したディスクの場合、初期設定「AVCHD優先モード」(P.30)を「切」にする。

1 (BD-AV のみ)

青 を押す

2

番組/タイトルを選び、決定 を押す

**準備** ● 再生したいメディアのドライブに切り換える。(P.14)

- ハイビジョン動画 (AVCHD) とハイビジョン画質の番組 (AVCREC) が混在したディスクの場合、初期設定「AVCHD優先モード」(P.30)を「入」にする。

1

タイトルを選び、決定 を押す

- **AVCHD**: 再生中に、部分削除など編集された映像のつなぎ目で数秒間画像が静止することがあります。
- 2倍速対応以下のDVDに記録された高画質 (転送レート約18 Mbps以上)の動画は、正しく再生できません。

■ **メニュー画面/再生一覧 (番組一覧/撮影ビデオ一覧) 画面を表示するには**

再生一覧/  
ポップアップメニュー を押す

**BD-V DVD-V**

サブメニュー を押してサブメニューを表示させ、「トップメニュー」/「メニュー」を選ぶ

■ **副映像のあるディスクを楽しむには** **BD-V** (BONUSVIEW™ 対応のディスクのみ)

再生設定「信号切換」(P.28)の「副映像」の「映像情報」/「音声情報」を「入」にする。

- ディスクによって決められている再生方法が優先されるため、本機で設定したとおりに再生できない場合があります。
- 早送り・早戻し、スロー再生またはコマ送り中は、主映像のみ再生されます。
- 再生設定「信号切換」(P.28)の「副映像」の「音声情報」を「入」にしている場合、初期設定「BDビデオ副音声・操作音」(P.31)が「切」の場合は副音声は再生されません。
- 副映像を消すと、副音声は再生できません。



■ **録画番組/撮影ビデオのチャプター一覧から再生するには**

- ① 番組一覧(P.15)で、番組/タイトルを選び、サブメニュー を押す
- ② 「チャプター一覧へ」を選び、決定 を押す
- ③ 4でチャプターを選び、決定 を押す

■ **番組情報 (記録日など) を確認するには**

「録画番組/撮影ビデオのチャプター一覧から再生するには」(上記)の手順②で、「内容確認」を選び、決定 を押す

■ **他のメニューからAVCHDまたはMPEG2メニューに切り換えるには**  
(異なるフォーマットのデータが記録されている場合)

- ① スタート を押す
- ② 「メニュー」を選び、決定 を押す
- ③ 「撮影ビデオ (AVCHD) を見る」または「撮影ビデオ (MPEG2) を見る」を選び、決定 を押す

市販の  
BDビデオや  
DVDビデオを  
再生する

**BD-V DVD-V**

他機器で  
録画した番組/  
撮影したビデオ  
を再生する

**BD-AV DVD-VR  
AVCREC**

ビデオカメラ  
などで撮影した  
映像を再生する

**AVCHD MPEG2**

ビデオカメラなどで撮影した、ハイビジョン動画 (AVCHD) が記録されたDVD-R/RW/R DL やSDメモリーカード、またはMPEG2動画が記録されたSDメモリーカードを再生することができます。

## お願い

- メニュー画面などを表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護や画面への焼き付き防止のため、再生しないときは▶ を押して停止させてください。

## お知らせ

- メニュー画面やポップアップメニューの操作方法はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

操作

映像を再生する