


リモコンの電池交換

1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、折れにくい棒状のもので押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。




2 電池を入れる

プラス側(+)を上に入れてください。



3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。



お願い

- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。

■ 電池を廃棄する場合は

各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

お手入れ

本体のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ピックアップレンズについて

長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。

- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
- それでもよくなる場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店か、お近くの「サービス相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は、有償です。

汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、時々ディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。

- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

お願い

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因になりますので使用しないでください。

メディアの取り扱い

メディアの取り扱い

■ 持ち方

信号面や端子面に触れないように持つ。



■ ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふく。



- 回転する方向にふかないでください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しない。

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出す。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管する。

下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因になります。

- 円形以外の特殊な形状のディスク(ハート形、三角形、カード型など)
- ラベルなどを貼り付けたディスク(シールやテープ、のりの付着、保護シートを貼ったものなど)
- 破損や変形、粗雑なディスク(反りや、ひび、キズ、バリがある)
- 透明なディスク(全体が透明、一部が透明)

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

SDメモリーカードについて

本機では、他の機器で記録した下記のSDメモリーカードを再生できます。

| メディアの種類 | 推奨品(2009年8月現在) | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| SDメモリーカード (8 MB~2 GB) | SDメモリーカード (2 GB) | RP-SDW02GJ1K |
| | microSDカード (2 GB) | RP-SM02GCJ1K |
| SDHCメモリーカード (4 GB~32 GB) | SDHCメモリーカード (32 GB) | RP-SDW32GJ1K |
| | microSDHCカード (16 GB) | RP-SM16GCJ1K |

お知らせ

- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。
- 使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。
- SDメモリーカードのデータ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。