




各部のなまえとはたらき

本体 (ディスプレイユニット)




リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。



ディスプレイユニット後面、およびチューナーユニットについては、配線のしかたをご覧ください (※40～41ページ)

ナビゲーション付属リモコンでも、本機を操作できます



1) 使用前に