

はじめに

本機をご使用になるには、別売のヘッドユニット（7 ワイドインダッシュ TV/CD プレーヤー CY-TVC7000D 等）が必要です。

本書では、CY-TVC7000D と組み合わせた場合の操作のしかたについて説明しています。

操作は、CY-TVC7000D の付属リモコン、または本体(ディスプレイユニット)で行います。配線・取り付けなどは、CY-TVC7000D の取扱説明書も併せてご覧ください。

本機の付属品・添付品について

付属品：本機には、取り付け・配線に使用する部品が付属されています。40 ページをご覧ください。
添付品：取扱説明書 / 保証書 / お客様ご相談窓口一覧表

TVC7000 単体使用時との機能比較

：機能あり
×：機能なし

機能	組み合わせ	TVC7000 のみ	TVC7000 + TU7000
AM/FM チューナー (ラジオ)		×	
チェンジャーコントロール		×	
45 W x 4 ch パワーアンプ		×	
ラウドネス (LOUD)		×	
FM トランスミッター		音声電波で送信して、車載 FM ラジオで聴く。	× 本機 (TU7000) 側のアンプを使用する。メニューに表示されなくなります。
外部入力設定 (MAIN-IN FRONT/REAR)		×	
音質調整 TONE (BASS/TREBLE) BAL/FAD		×	
付属スピーカーの出力		ナビ優先 ナビゲーションが「ON」のときは、ナビゲーションの音声優先される。	ナビ固定 ナビゲーションの音声だけが出力される。
音量調整		スピーカー音量 付属スピーカーから出力される音声の音量を調整する。	VOLUME (ボリューム) 本機に接続されている外部スピーカーから出力される音声の音量を調整する。

もくじ

ご使用前に

はじめに 2
安全上のご注意 4
各部のなまえとはたらき 8
ナビゲーション付属リモコンで本機を操作する場合 9

使う

電源を入れる (基本操作) 10
モニターの開閉 電源 ON/OFF 音量調整 消音(ミュート) モード切り替え
モニターの上下角度 (TILT)・位置調整 / 左右の角度調整 / 一時的に前へ倒す

テレビを見る 12
CD を聴く 14
ラジオを聴く 16
チェンジャーで CD/MD を聴く ... 18

使いこなす

組み合わせる/便利な機能 20
カーナビゲーション 車載用カメラ 車載用ビデオ、ビデオカメラ
2 台目のモニター 2 台目のモニターへ出力するソースを設定する (リアモニター設定)
小~中音量時の低・高音を補う(ラウドネス) 映像の横縦比(アスペクト)を変える

いろいろな設定と調整 26
ユーザー設定 26
画面調整 30
音質調整 32

必要なときに

ディスクの取り扱いについて 34
お手入れのしかた 35
故障かな!? 36

取り付け・配線の前に 40
取り付けかた 41
配線のしかた 42

仕様 47
アフターサービスについて 裏表紙

ご使用前に

使いかた

必要なときに