


# 組み合わせる / 便利な機能



小～中音量時の  
低・高音の不足感を補う  
(ラウドネス)

初期設定：ON


MUTE (LOUD) を 2 秒以上押す  
(再度押すと、解除)

**LOUD**

映像の横縦比を変える  
(アスペクト)

初期設定：ノーマル  
モード数：4 種類

ASPECT  
A を押して、画面モードを切り替える  
(本体は ASP を押す)



### お知らせ

TV モードと VTR1/VTR2 モードは、  
同じ設定になります。  
音声のみのモード (CD など) やメニュー  
画面などは切り替えられません。フル  
で固定されます。  
ナビゲーションの映像は、ズーム・ジャ  
ストには切り替わりません。  
車載用カメラの映像は、フルで固定され  
ます。  
選びかたによっては、オリジナル映像  
と異なって見える場合があります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、  
著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ワイドでない通常 (4 : 3) の映像をジャスト・ズーム・シネマ・フルなどで画面いっぱいに拡  
大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。製作者の意図を尊重したオ  
リジナル映像は、ノーマルモードでご覧になれます。