

# ⚠ 注意

## 分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造，コードの被覆を切つて，他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火，感電，故障の原因になります。

## 故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない，煙が出る，変なにおいが出る等の異常な状態で使用すると，発火・感電の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

## 機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいもの等の異物が入ると，ショートや絶縁不良で発熱し，発火・感電・故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

## 水をかけたり，ぬらしたりしない



禁止

内部に水が入るとショートや絶縁不良で発熱し，発火・感電・故障の原因になります。洗車や雨のときに水がかからないようご注意ください。

## ヒューズの交換は専門技術者に依頼する



規定以外のヒューズを使用すると，発煙・発火，故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は，お買い上げの販売店にご依頼ください。

## DC12V⊖アース車で使用する



本機はDC12V⊖アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など（DC24V車）には使用できません。ショートして発火や故障の原因になります。

## 可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れない



禁止

可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れると，けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

## 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCDや，プロテクトフィルムやスタビライザーなどのCDアクセサリを使用すると，故障の原因になります。

## 適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聴こえない状態での運転は，事故の原因になります。