


共通の操作



ソース パワー
SOURCE , POWERボタン

ボリューム
VOL ボタン

ディスプレイ
DISPボタン

はじめに、車のエンジンをかけてください。（「ACC ON」の位置でも可）

電源を入れる

POWER ボタンを押す。

電源を入れたとき、デモが表示されます。（デモモード）

デモモードのときは、ボタン操作ができません。

ご使用になる前に、デモモードを解除してください。 DISP ボタン を押す

- 再度、デモモードを表示させたいときは
一度電源を切ってから本体のPOWER ボタンを1秒以上押して電源を
入れる

POWER



電源を切る

POWER ボタンを1秒以上押す。

POWER



1秒以上押す

音量を調整する

VOL ボタンを押す。



お知らせ

音量はソースごとに記憶される（「TUNER」はFM/AM別に記憶される）ので、ソースを切り替えると音量も変わります。 インテリジェントボリューム機能