


文字の表示を切り替える



DISP ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。



- ➔ 各ソースの通常表示
 - 時計表示
 - ドットスペアナ表示（スペアナのように音に合わせて光が上下する）
 - MDのディスクタイトル表示（アルバム名など）
 - MDのトラックタイトル表示（曲名など）

電源が切れているときにDISP ボタンを押すと、
次のように切り替わります。

- ➔ 時計・スタンバイ（待機表示）
 - 時計のみ
 - 表示なし

お知らせ

- 時計を調整していないときは、時計表示のときに“ADJUST”と表示されます。

MDタイトルについて

- ソースがMDまたはMDチェンジャーでないときは、タイトル表示に切り替わりません。
- 英数字・カタカナで表示します。（スクロール時の最大表示60文字）
- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトルの表示は「スクロールする/しない」を設定できます。（P.33 参照）