


サウンド・音場を設定する（つづき）




音楽や気分にあった音質を選ぶ（ヒューマンイコライザー）

HEQ

音楽のジャンルや自分の気分にあった音質を設定してください。

（縦軸：低音域の豊かさ，横軸：高音域の明快さ）[初期設定：FLAT (0)，調整範囲：各1～3（49パターン）]



① SEL ボタンを押して「HUMAN EQ」を選ぶ。（P.27 参照）

② <> ボタンを押して，調整する。

- （HEAVY）：豊かな低音に変化する。
- （LIGHT）：軽快な低音に変化する。
- <（SOFT）：柔らかな高音に変化する。
- >（SHARP）：歯切れのよい高音に変化する。

● HEQ 表示部の中でカーソルが移動し，調整した位置で点滅します。

