


低音域を増強する


スーパーダイナミックバスブースト (SDBB) [初期設定: SDBB OFF]

内蔵アンプ接続の4スピーカーから出力される低音域を増強して、重低音が楽しめます。

- ① SEL ボタンを押して「SDBB SELECT」を選ぶ。(P.27 参照)
- ② > ボタンを押して、設定する。(< ボタン: 逆回り)



- OFF : 通常出力 (低音域を増強しない)
- TYPE 1 : 自動・弱
- TYPE 2 : 自動・強
- TYPE 3 : 固定・弱
- TYPE 4 : 固定・強



自動: 低音を音量レベルに合わせて自動的に増強する。バランスよい低音になる。

固定: 低音を設定された幅で増強する。迫力のある低音になる。

音場を再現する

SPACE (スペース) [初期設定: SPACE OFF]

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

SPACE ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。



- | | | |
|-----------|------------|--------------|
| SPACE OFF | LIVE HOUSE | CONCERT HALL |
| CINEMA | | JAZZ CLUB |
| VOCAL | DISCO | STADIUM |