

# スペアナ表示をアレンジする

スペアナリバース [初期設定：NORMAL / SPEANA POSI]

それぞれのスペアナ表示ごとに、色調や動きのパターンを8通りに変化させることができます。(スペアナ表示①～⑪のみ)

① 本体の REVERSE ボタンを2秒以上押して、




② < > ボタンで、切り替える。

## 方向転換させる

> ボタンを押す。( < ボタン：逆回り )

NORMAL	: 通常のスぺアナ表示。 ( REVERSE 3 の左右が反転する。)	
REVERSE 1	: NORMAL の上下が反転する。	
REVERSE 2	: REVERSE 1 の左右が反転する。	
REVERSE 3	: REVERSE 2 の上下が反転する。	



## ネガとポジを反転させる

ボタンを押す。



SPEANA POSI  
(ポジ)



SPEANA NEGA  
(ネガ)

### お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- 文字部のドットスペアナ表示は、表示パターンの切り替えやアレンジができません。