


便利な機能(つづき)



ソース
SOURCEボタン


ミュート アッテネータ
MUTE (ATT) ボタン

ダイレクトメモリー
D・Mボタン

交通情報を受信する

ダイレクトメモリー (D・M)

交通情報とメモリーさせた好みの放送局を、ボタン1つで簡単に受信します。電源が切れているときや、ラジオ以外のソースのときでもワンタッチで放送を受信します。



本体の D・M ボタンを押す。

- 押すごとに次のように切り替わります。

D・M

- D・M 1 : 交通情報 AM 1620 kHz を受信する。(固定)
- D・M 2 : ユーザーメモリーに書き込んだ放送局を受信する。
- 通常モード : もとのソースになる。(OFFを含む)

D・M2 (ユーザーメモリー) に好みの放送局を書き込む

- ① 好みのバンドと放送局を選ぶ。(P.14 参照)

- ② 本体の D・M ボタンを2秒以上押す。

- 現在受信している放送局が、D・M 2 にメモリーされます。

D・M

2秒以上押す

お知らせ

- D・M 1 は AM 1620 kHz に固定されているので、書き込めません。
- D・M 2 (ユーザーメモリー) の初期設定は、AM 1620 kHz になっています。
- D・Mモード中はサウンド・音場等の設定変更ができません。