

特長

1DIN に CD プレーヤー・MD プレーヤー・FM/AM チューナー・CD/MD チェンジャー
コントロール機能、高音質 45W x 4ch ハイパワーアンプを搭載

フルドットの多彩な表現力 3D ドットマトリックス・ディスプレイ

ディスプレイ上に操作項目が表示され、スピーディな選択ができます。また、多彩なアクションや演出を
楽しめます。

多彩なサウンドコントロール機能を搭載

7 モード DSP のスペース機能 (P.32 ページ) イコライザー調整: HEQ, GEQ (P.20 ページ)
重低音再生機能: DDBC (P.30 ページ) SDBB (P.22 ページ)
CD/MD チェンジャーコントロール機能 (P.18 ページ)

光に応じて表情が変わる、チェンジャブルフェイス

昼はメタル感覚のボディ、夜はエスカッション部がほのかに
光ります。さらに市販のブラックライトをあてるとディーブ
ブルーに輝きます。

ブラックライトは、本機から
20cm 以上離して取り付け
てください。ラジオのノイズ
や誤動作の原因になります。

ユニットの盗難を防ぐ、リムーバブルフェイス

車から離れるときにパネルを取りはずせます。(P.34 ページ)

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全上のご注意	4
付属品の確認と準備	7
各部のなまえとはたらき	8

使う

電源を入れる (基本操作)	10
電源 ON/OFF 音量調整 ミュート/アッテネータ 音源(ソース)切り替え パネルの開閉 表示切り替え	
ラジオを聴く	12
CD を聴く	14
MD を聴く	16
チェンジャーで CD/MD を聴く	18

使いこなす

いろいろな設定と調整	20
音質設定 (AUDIO)	20
画面設定 (PICTURE)	26
機能設定 (FUNCTION)	28
サブウーファー出力設定 (DDBC)	30
音場設定・その他の機能	32
音場設定 (スペース, ワイド/ナロー) デイマー設定 ダイレクトメモリー (D・M) 外部機器モード (AUX IN)	
パネルの脱着のしかた (リムーバブルフェイス)	34

必要な ときに

ディスクの取り扱いについて / お手入れのしかた	36
故障かな!?	38
取り付け・配線の前に	42
本体を取り付ける	43
配線のしかた	44
仕様	48
アフターサービスについて	49

ご使用前に

使いかた

必要なときに