



ナビゲーション付属リモコンでも、操作できます

本体 (CY-TVD9000D ディスプレイユニット) のリモコン受光部へ向けて、操作してください。



ディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスク	マーク (ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	リージョン番号
DVD ビデオ		12 cm 8 cm	NTSC	2 ALL
ビデオ CD			NTSC	
CD				

ジャケット上のマークについて

下記は、一例です。

字幕数 音声数 アングル数

数字は、記録されている数を示します。

画面サイズ (横 : 縦の比)

4 : 3 の標準サイズ レターボックス

16 : 9 のワイドサイズ

16:9 LB モニターの画面サイズが標準 (4:3) のときは、レターボックスで再生される。

16:9 PS モニターの画面サイズが標準 (4:3) のときは、パン&スキャンで再生される。

レターボックス : 4 : 3 で上下に黒帯が入った画面
 パン&スキャン : 両側または片側の切れた画面

モニターに映し出される映像のサイズは、
 本機の画面モード(アスペクト 30 ページ)と
 ディスク側の画面サイズによって異なります。

DVD ビデオには、発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられたリージョン番号があります。リージョン番号が一致しないと、再生できません。
本機の番号は「2」なので、ディスクに「2」(または2を含むもの)と「ALL」が表示されているディスクが再生できます。

など

ディスク側の制約について

DVD ビデオ/ビデオ CD には、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

本機で再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ	ドルビー デジタル (Dolby Digital) dts CD	DVD オーディオ
PAL 方式で記録されたディスク	CD-R	CDV
	CD-RW	DVD-RAM
	CD-ROM	DVD-ROM
	DVD-R	DVD-RW
	DVD+RW	フォト CD
	SACD	CVD
	VSD	など

「CD-R」「フォト CD」を再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります。
 「dts CD」を再生しても、正常な音声を出力できません。

お知らせ DVD、およびビデオ CD のカラオケ機能には対応していません。

ご使用前に