

本書では、次の操作を説明しています。

本機 (CY-TVD9000D) 単体で使用する場合  
 AV マスターユニット (CA-TU7000D) と組み合わせた場合  
 取り付け・配線のしかたなどは、TU7000 の取扱説明書をご覧ください。

本機専用のマルチチャンネル AV マスターユニット (CA-TU9000D) と組み合わせた場合には、TU9000 の取扱説明書をご覧ください。

## TVD9000 単体使用時との機能比較

○ : 機能あり  
 × : 機能なし

機能	組み合わせ	TVD9000 のみ	TVD9000 + TU7000
AM/FM チューナー (ラジオ)		×	
チェンジャーコントロール		×	
45 W x 4 ch パワーアンプ		×	
ラウドネス (LOUD)		×	
FM トランスミッター		音声を電波で送信して、車載 FM ラジオで聴く。	本機 (TU7000) 側のアンプを使用する。メニューに表示されなくなります。
外部入力設定 (MAIN-IN FRONT/REAR)		×	
音質調整 TONE (BASS/TREBLE) BAL/FAD		×	
付属スピーカーの出力 センタースピーカーとして 使用することはできません。		<b>ナビ優先</b> ナビゲーションが「ON」のときは、ナビゲーションの音声優先される。	<b>ナビ固定</b> ナビゲーションの音声だけが出力される。
音量調整		<b>スピーカー音量</b> 付属スピーカーから出力される音声の音量を調整する。	<b>VOLUME (ボリューム)</b> 本機に接続されている外部スピーカーから出力される音声の音量を調整する。

### 画面表示について

主に TVD9000 単体で使用している場合の画面を例として、説明しています。  
 TU7000 / TU9000 を接続している場合には、メニューの構成 (内容) などが一部異なります。

## ご使用前に

- はじめに ..... 2
- 安全上のご注意 ..... 4
- 付属品の確認と準備 ..... 7
- 各部のなまえとはたらき ..... 8
  - ディスク (DVD ビデオ / ビデオ CD / 音楽 CD) を再生する場合 ..... 9
  - ナビゲーション付属リモコンで本機を操作する場合 ..... 10
- ディスクについて ..... 11

## 使う

- 電源を入れる (基本操作) ..... 12
  - モニターの開閉 電源 ON/OFF 音量調整 消音(ミュート) モード切り替え
  - モニターの上下角度 (TILT)・位置調整 / 左右の角度調整 / 一時的に前へ倒す
- テレビを見る ..... 14
- ディスクを再生する ..... 16
  - DVD ビデオ / ビデオ CD を再生するには ..... 17
  - 音楽 CD を再生するには ディスクフォーマットについて ..... 20
  - 用語解説 ..... 21
- ラジオを聴く (TU7000/TU9000 接続時) ..... 22
- チェンジャーで CD/MD を聴く (TU7000/TU9000 接続時) ..... 24

## 使いこなす

- 組み合わせる/便利な機能 ..... 26
  - カーナビゲーション 車載の FM ラジオ (FM トランスミッター) (TVD9000 単体時のみ)
  - 車載用ビデオ、ビデオカメラ 2 台目のモニター
  - 2 台目のモニターへ出力するソースを設定する (リアモニター設定)
  - 車載用カメラ 低・高音を補う (ラウドネス) (TU7000 接続時のみ)
  - 映像の横縦比を変える (アスペクト)
- いろいろな設定と調整 ..... 32
  - ユーザー設定 ..... 32 DVD 設定 ..... 40
  - 画面調整 ..... 38 音質調整 (TU7000 接続時のみ) ..... 42

## 必要なときに

- 著作権について ..... 44
- お手入れのしかた ..... 44
- ディスクの取り扱いについて ..... 45
- 故障かな!? ..... 46
- 取り付け・配線の前に ..... 50
- 取り付けかた ..... 52
- テレビアンテナを取り付ける ..... 54
- 配線のしかた ..... 56
- 仕様 ..... 63
- アフターサービスについて ..... 裏表紙