

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
② **ENTER** を押す

3 設定する



① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります
TU7000/TU9000 接続時は、メニューの
構成(内容)が一部異なります。

モニターの
角度(TILT)や位置を調整する
初期設定：角度.....3 / 位置.....前
調整範囲：角度.....1 ~ 5(5段階)
位置.....前・後(2段階)

モニターポジション
を選び

上下の角度(TILT)： **小** ~ **大**
前後の位置： **前** **後**

詳しくは、13 ページをご覧ください。

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。
“角度の「5」”と“「後」の位置”は組み合わせられません。

ナビゲーションとの接続 について設定する

TVD9000 単体時

初期設定：ナビゲーション入力.....RGB
スピーカー設定.....自動

TU7000/TU9000 接続時

初期設定：ナビゲーション入力.....RGB
ナビゲーション音量.....4
ナビミュートレベル.....10dB

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

TVD9000 単体時

スピーカー設定は、ナビゲーション入力が「RGB」
のときのみ設定できます。

ナビゲーション入力

RGB：RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
VTR1：ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2：ビデオ入力端子 2 に接続した場合

スピーカー設定(付属スピーカーの出力)

OFF：音声を出力しない
自動：映像と同じモードの音声を出力する
カーナビ固定：常にカーナビの音声を出力する

TU7000/TU9000 接続時

ナビミュートレベルは、ナビゲーション入力が
「RGB」のときのみ設定できます。

ナビゲーション入力

RGB：RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
VTR1：ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2：ビデオ入力端子 2 に接続した場合

ナビゲーション音量

0：ナビゲーションの音声を出力しない
1 2 3 4 5：音量「小」~「大」

ナビミュートレベル(dB)

音声案内時の本機のミュート音量を設定する
ナビミュートコードを接続してください。(P.59 ページ)

0：通常の音量のまま 音量調整可
- 10：本機の音量が、約 1/3 に下がる
- 20：本機の音量が、約 1/10 に下がる
-：本機の音量が、0(無音)になる

