

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
 ② **ENTER** を押す

3 設定する



① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
 ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
 調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
 もとの画面に戻ります
 TU7000/TU9000 接続時は、メニューの
 構成 (内容) が一部異なります。

ユーザー設定

TVD9000 単体時のみ

FM ラジオへ送信する周波数を調整する

初期設定 : ON / 76.0 MHz
 調整範囲 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz
 (0.1 MHz ごと)

TU7000 接続時のみ

MAIN-IN 端子を使用する/しないを設定する

初期設定 : OFF
 デジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D) を接続しない場合には、設定を必ず「OFF」にしてご使用ください。音声が出られなくなります。

ユーザー設定から

FM トランスミッタ
 を選ぶ

FM トランスミッタ選択

OFF : 本機の音声を FM ラジオへ送信しない
ON : 本機の音声を FM ラジオへ送信する

周波数

周波数を調整する

MAIN-IN
 を選ぶ

OFF : MAIN-IN (FRONT / REAR) 端子を使用しない
ON : MAIN-IN (FRONT / REAR) 端子を使用する

使いかた

