


## ナビゲーション, MD レシーバーを接続する

接続した機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

DVD カーナビゲーションシステムを接続した場合は  
ナビゲーション入力の設定 (P.32 ページ) を合わせてください。



### お願い

ナビゲーション本体の上にチューナーユニットを重ねて取り付けないでください。テレビアンテナのコードとナビゲーションの配線は、できるだけ離してください。ナビゲーション映像の明るさが一定でない、またはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、ナビゲーションのアースコードを本機のアースコードと同じ場所に接続してください。

### プリアウトコードを使用するときは

接続する機器によって、本機の音声が歪む場合があります。別紙「本機とオーディオを組み合わせて使用する場合のご注意・お願い」をご覧ください。指定の中継コード (別売) で接続してください。