

小音量のときに
低・高音を強調する(ラウドネス)

LOUD を押す
(再度押すと、解除)




一時的に消音する(ミュート)

MUTE を押す
(再度押すと、解除)



時計を調整するには

1 **DISP** を 2 秒以上押して
時計調整モードにする



2 **TUNE**
< **>** で時間を調整する
戻る 進む



3 ① **DISP** で分を選び、
② **TUNE**
< **>** で調整する
戻る 進む



4 **DISP** で時刻を決定する
通常モードに戻り、時計が
動き始めます。



お知らせ

時計は 24 時間表示です。
電源が切れているときは、
調整できません。