




ラジオを聴く



1 SOURCE を押して、
TUNER モードにする



2 BAND を押して、
バンドを選び



3 TUNE < > を押して、
放送局を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは...

0.5 秒以上押す

ボタンを離れた時点から選局を始め、受信すると止まります。
(押し続けている間は、早戻し/早送り)