

いろいろな聴きかた

曲番号を
指定して聴く
(ダイレクト選曲)

選曲範囲：12 曲目まで

1 ~ 6 曲目を選ぶには

1 ~ **6** を押す

7 ~ 12 曲目を選ぶには

1 ~ **6** を 1 秒以上押す

お知らせ

13 曲目以降の曲は...

TRACK
◀▶ で選ぶ

順不同に聴く
(ランダム)

R▶ を押す

(再度押すと、解除)

2:34 TRACK 2

曲を探す
(スキャン)

約 10 秒ずつ再生する

SCAN
BAND を押す

(再度押すと、解除)

一周すると...
もとの曲の始めに戻る

0:07 TRACK 2

曲の再生経過時間
(分表示) が点滅

繰り返し聴く
(リピート)

再生中の曲を
繰り返し再生する

REP を押す

(再度押すと、解除)

2:34 REP TRACK 2

表示を切り替える

DISP を押す

通常表示

2:34 TRACK 2

曲の再生経過時間・曲番号

時計表示

11:39 TRACK 2