


## システムアップの配線例

### お知らせ

接続する各機器の取扱説明書をよくお読みください。  
 スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。


### 組み合わせ例

- 7型ワイドインダッシュTV (CY-TV7000D)
- デジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D)
- パワーアンプ (CY-M9054D、CY-M7052D)
- アクティブディスプレイSD・CD・DSPサウンドステーション (SQ-SRX7000D)
- センタースピーカー (CJ-SD100D)
- サブウーファー (CJ-SW300D)



**リモコン受光部について**  
 パナソニックナビゲーションシステムを接続する場合 (点線内) は、リモコン受光部を接続しないでください。  
 ➡ モニターの受光部 (内蔵) へ向けて操作してください。

直射日光を避け、受光面が垂直になるように取り付けてください。  
 表面の保護シートをはがしてください。



必要に応じて