

## ■ MP3/WMA対応表

CD-ROM フォーマット	ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張 ※ 規格に準拠していない場合、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。		
サンプリング 周波数	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz ● MPEG 2 Layer 3 : 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz ● WMA Ver. 2、Ver. 8 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz		
ビットレート	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kbps~320 kbps ※可変ビットレート(VBR)で記録された ● MPEG 2 Layer 3 : 8 kbps~160 kbps ファイルは、再生経過時間が正しく ● WMA Ver. 2、Ver. 8 : 64 kbps~192 kbps 表示されない場合があります。		
ファイル数	最大999 (フォルダあたり:最大255)	フォルダ数	最大255 (ルートフォルダ含む)
フォルダ階層	最大8階層 (ルートの階層を含む)	再生順序	階層順
ID3 Tag	Ver. 1.0/1.1/2.0 (曲名・アーティスト名・アルバム名のみ)		
WMA Tag	曲名・アーティスト名・アルバム名のみ		
表示可能文字種	半角 英数字 ※ 全角文字や半角カタカナなど、正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) 表示になります。		
表示可能文字数	最大半角128文字 ※ 拡張子は表示されません。		

### お知らせ

- 本機にはエンコーダソフト、およびライティングソフトは付属されておりません。
- 再生時の音質は、変換時の条件などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(ミックスモードのCD、CD-Extra、CD-DA・MP3・WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは再生できません。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。また、ディスクの書き込み状態が悪いと、音が途切れたり、雑音が発生する場合があります。
- MP3 ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を、WMA ファイルには拡張子「wma(WMA)」を付けてください。他の拡張子を付けた場合や、拡張子を付けなかった場合は、ファイルを再生できません。
- 多くの階層や複雑な構成のディスクは、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要のないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。
- 書き込み時にライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。また、同じディスクでも、再生する機器によって再生順序が異なる場合があります。ファイル名の先頭に3ケタの数字「001」～「999」(または2ケタの数字)を入力することで、再生順序を設定できる場合もあります。
- M3Uプレイリストには対応していません。
- MP3 PROには対応していません。
- WMA PRO/Loss-less/サンプリング周波数48 kHzのビットレート64 kbpsには対応していません。

## ■ 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配付、配信することは著作権法で禁止されています。