

特長

■ 1DINにCD/MP3/WMAプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー
コントロール機能、高音質50 W×4 chパワーアンプを搭載

■ CD-R/RWディスク対応^{*1}

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.48ページ)をよくお読みください。

■ MP3/WMA対応

「MP3/WMAファイルについて」(P.26ページ)をよくお読みください。

■ タイトルスクロール機能を搭載

- CDテキスト^{*2} (ディスク名・曲名)、MP3/WMAのフォルダ名・ファイル名、ID3 Tag/WMA Tag (アルバム名・タイトル名/アーティスト名)、MDディスク名・曲名 (MDチェンジャー接続時) をスクロール表示できます。

■ 高密度で高精細な画面 (3DDM: 3D ドットマトリックス・ディスプレイ)

- 動画 (4種類+19バンドスペアナ)、静止画 (10種類) から、お好みの背景画面を選ぶことができます。(P.42ページ)
- 本機に保存されている動画、静止画の背景画面をお好みの動画、静止画に書き替えられます。(カスタマイズ機能 P.46ページ)

■ お好みの画面色の設定 (P.40ページ)

- 10種類のパターンから色を選択でき、色味を調整して、オリジナルの色をつくることができます。
- 低音の出力に応じて、画面をフラッシュさせることができます。

■ 音質効果が選べるサウンドクオリティ (SQ) 機能を搭載 (P.38ページ)

■ SBC・SW (スーパーバスコントロール・サブウーファー) 設定 (P.38ページ)

- サブウーファーが接続されていなくても、リアスピーカーをサブウーファーとして活用できます。

■ 交通情報などをボタン一つで受信できる、ダイレクトメモリー (D・M) 機能を搭載 (P.33ページ)

■ ワンタッチ電動フロントパネル (P.14ページ)

■ システムアップ用端子を装備

- ナビミュート機能 (P.44、58、60ページ)
カーナビゲーションの音声案内中に本機の音声をミュートすることができます。
- チェンジャー入力/外部音声入力 (CH/AUX-IN) 付き^{*3} (P.28、32、58、60ページ)
チェンジャーまたはナビゲーション、テレビなどのステレオ音声などを聞くことができます。
- 外部アンプと接続できるプリアウト端子 (FRONT/REAR) 付き (P.58ページ)

■ 取りはずしのできる、デタッチャブルフェイスを採用 (P.49ページ)

- 車から離れるときにパネルを取りはずせるので、盗難防止に効果があります。
- ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(アラームをOFFにしたい場合はP.44ページ)

■ 便利なりモコンを付属 (P.11ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の種類です。(2004年11月現在)

- CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MDチェンジャー : CX-MD6D

※1: CDチェンジャーは、機種によってCD-R/RWを使用できないものがあります。MP3やWMAなどには対応しておりません。

※2: CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。

※3: チェンジャーと、他の機器 (ナビゲーションなど) は、同時に接続できません。

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
付属品・添付品の確認と準備	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

基本操作	12	
● 電源ON/OFF	● 音源(ソース)の切替	● 音量調整
● ミュート/アッテネータ	● 時間調整	● パネルの開閉
● 角度調整(チルト)	● 画面切替	
ラジオを聞く	16	
CDを聞く	18	
MP3/WMAを聞く	22	
MP3/WMAファイルについて	26	
チェンジャーでCD/MDを聞く	28	
他の機器の音声を聞く (AUX)	32	
ダイレクトメモリーを使う (D・M)	33	

使いこなす

音質の設定と調整	34	
音質調整	34	
SQ設定、SBC-SW設定	38	
画面の設定と調整	39	
DIMMER設定	39	
DISPLAY設定	40	
● 画面色	● 画面のポジ/ネガ	
● 背景画面(動画)	● 背景画面(静止画)	● コントラスト
その他の設定と調整	44	
FUNCTION設定	44	
● ミュート/アッテネータ	● ナビミュートレベル	● セキュリティ
背景画面を本機に保存する (カスタマイズ機能)	46	

必要なときに

ディスクの取り扱い	48
パネルの脱着・お手入れのしかた	49
故障かな!?	50
取り付け・配線の前に	56
取り付けかた	57
配線のしかた	58
仕様	61
アフターサービスについて	62

ご使用前に

使う

使いこなす

必要なときに