

付属品・添付品の確認と準備

付属品

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

配線・取り付け用の部品は、32ページをご覧ください。



リモコン



パナソニック
リチウム電池
(CR2025) (1個)

添付品


取扱説明書

保証書

お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

- 1 電池ケースを出して、電池をのせる
⊕⊖の向きを、電池ケースの表示に合わせてください。



- 2 電池ケースを入れる
奥まで挿し込んでください。

電池について

使用電池

パナソニック リチウム電池 (CR2025)

電池寿命

通常の使用状態 (常温時) で約6ヶ月

取り扱いの注意書き(7ページ)をよくお読みください。