

ラジオを聞く

1 **SOURCE** を押して、**TUNER (ラジオ) モードにする**

2 **BAND** を押して、**バンドを選び**

3 **<TUNE>**
<<TRACK> を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)するには
0.5秒以上押し続ける
はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

周波数
バンド
プリセット番号

FMステレオ放送を受信したとき
(AMステレオには対応していません)