



# 各部のなまえとはたらき

## 本体



後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。(P.40ページ)

## 本体のパネル開口部



## リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

