



低音域を増強する
(スーパー・ハイデフィニションバス)
本体操作のみ

SEDB を押す

押すごとに切り替わります。

- OFF : 通常の出力 (初期設定)
- TIGHT : 低音を中程度に強調
- BOOM : 低音を強く強調

お知らせ

音質調整モードを終了するには
DISP を押す

手順①のあと、約7秒間
(ポリボリュームは約2秒間)何も
操作しないと、音質調整モード
が解除されます。

リモコンで操作するときは



使いこなす

いろいろな設定と調整

