

特長

2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー
コントロール機能、高音質41W x 4chパワーアンプを搭載

CD-R/RWディスク対応*1

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.32ページ)をよくお読みください。

MDLP(ロングプレイ)*2、MDグループ機能に対応

異なった録音モード(2倍長・4倍長・通常)の曲が混在しているディスクを再生できます。
グループ機能にも対応しているの、聞きたい曲(グループ)をスピーディに選べます。

タイトル表示機能*3

MDディスク名・グループ名(グループ登録されている場合)・トラック名をスクロールさせて表示
できます。

立体感あるディスプレイを搭載

表示カラーにグラデーションを多用し、15バンドの立体感のあるディスプレイを実現しました。

多彩なサウンドコントロール機能を搭載(P.22、26、28ページ)

音場創生 : 7モードのSPACE(スペース)機能

音質調整 : HEQ(ヒューマンイコライザー)、GEQ(グラフィックイコライザー)

重低音再生 : SBC・SW(スーパー・ベース・コントロール・サブウーファー)、
S.D.B.B(スーパー・ダイナミック・バス・ブースト)

システムアップ用端子を装備

外部音声入力端子(AUX)付き(P.22、41ページ)

テレビ(別売)のステレオ音声等を本機で聞くことができます。

外部アンプと接続できるプリアウト端子付き(P.41、42ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2002年7月現在)

CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D

MDチェンジャー : CX-MD6D

*1 : 本機は、MP3に対応しておりません。

CDチェンジャーは、機種によってCD-Rに対応していないものがあります。また、ディスクによっては
正常に再生されない場合もあります。CD-RW、MP3には対応しておりません。

*2 : MDチェンジャーは、MDLPに対応しておりません。

*3 : 本機、およびCDチェンジャーは、CDのタイトル(CDテキスト)を表示できません。

もくじ

ご使用前に

| | |
|---------------|----|
| 特長 | 2 |
| 安全にお使いいただくために | 4 |
| 使用上のお願い | 8 |
| 付属品・添付品の確認 | 8 |
| 別売りモコンについて | 9 |
| 各部のなまえとはたらき | 10 |

使う

電源を入れる・基本操作 12

| | | |
|------------|------------|---------|
| 電源を入れる/切る | 音量を調整する | 時計を調整する |
| 音源(ソース)を選ぶ | 一時的に音量を下げる | |
| 表示を切り替える | | |

ラジオを聞く 14

CDを聞く 16

MDを聞く 18

チェンジャーでCD/MDを聞く 20

使いこなす

音場設定・便利な機能 22

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 音場を設定する(スペース) | スベアナ表示を切り替える(スベアナパターン) |
| 交通情報などをボタン一つで受信する(ダイレクトメモリ) | スベアナ表示をアレンジする(スベアナリバース) |
| 外部機器の音声を聞く(AUX) | |

いろいろな設定と調整 26

| | |
|--------|----|
| 音質調整 | 26 |
| ユーザー設定 | 30 |

必要なときに

ディスクの取り扱いについて/お手入れのしかた 32

故障かな!? 34

配線・取り付けの前に 38

取り付けかた 39

配線のしかた 40

仕様 43

アフターサービスについて 裏表紙

ご使用前に

使いかた

必要なときに