

各部のなまえ

警告



禁止

運転者は走行中に操作をしない

走行中に操作をすると、前方不注意による交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。


はじめに

リモコン

リモート
ディスプレイ部の REMOTE (リモコン受光部) に向けて、操作してください。
(P.8 参照)

リモコンと本体のボタンには違いがあります。ボタンがリモコンにない場合には、本体で操作してください。

- リモコンにないボタン TILT ボタン



お知らせ

ディスプレイ部が収納されているときに使用できるボタンは OPEN/CLOSE ボタン のみです。まずディスプレイ部を立ち上げてから操作してください。(前面部の MODE ボタンは、電源が切れているときも点灯しています。)