


# 画面調整 (つづき)

## 明るさ

画面の明るさを調整します。

[ 初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15 ]

- 1 メニューの “ 画面調整 ” から “ 明るさ ” を選択する。



- 明るさ調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタン を押して , 調整する。

- > : 画面が明るくなる。
- < : 画面が暗くなる。



### お知らせ

- MODE ボタン を押すと , メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタン を押すと , メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は , 約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。