


# 時計設定 (つづき)

## 秒リセット

時刻の秒の単位を，“ 0 ” にリセットします。

- 1 メニューの“ 時計設定 ” から “ 秒リセット ” を選択する。



- ENTER ボタン を押すと時計表示が一度点滅して、リセットされたことをお知らせします。

### お知らせ

MODE ボタン を押すと、メニュー画面の表示が解除されます。