

# チャンネルを自動的にメモリーさせる

## パナサーチ

パナサーチとは、その場で受信可能な放送局を自動的にサーチし、チャンネル番号順にメモリーさせる機能です。最大18チャンネルまでメモリーされます。

PANASEARCH ボタン または PANASEARCH ボタンを2秒以上押す。

PANASEARCH : 1chから周波数が高い方へサーチする。

PANASEARCH : 62chから周波数が低い方へサーチする。

- メモリーが終わると、メモリーしたチャンネル番号を一覧で表示します。パナメモリー一覧表

## お知らせ

パナサーチをすると、前にメモリーされていたチャンネルが消去され、新しいチャンネルを上書きします。

# メモリーしたチャンネルを一覧表から選ぶ

## パナメモリー一覧表

PANASEARCH ボタン または PANASEARCH ボタンを押す。

- ボタンを押すごとにパナメモリー一覧表の中でカーソルが移動し、選択されているチャンネルに切り替わります。

PANASEARCH ボタン



カーソル



使  
い  
か  
た

テ  
レ  
ビ