

# 付属品の確認

1. 取扱説明書.....	1
2. 取り付け用部品.....	ねじ一式 ( P.56 参照 )
3. 電源コード.....	1
4. リモコン.....	1
5. リチウム電池 ( CR2025 ).....	1
6. 保証書.....	1
7. お客様ご相談窓口一覧表.....	1

## リモコンの電池の入れかた

### 1. 電池ケースを出す。


A部を矢印の方向に押しながら、B部を持って引っ張り出してください。

### 2. リチウム電池(CR2025)を入れる。

(+) (-) を間違えないように右図どおりに入れてください。

### 3. 電池ケースを入れる。

最後まできちんと入れてください。



## 使用する電池

- 使用電池 : パナソニック リチウム電池 ( CR2025 )
- 電池の寿命 : 通常の使用状態で約6ヶ月 ( 常温時 )