

# 文字の表示を切り替える

DISP ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。



- ▶ 各ソースの通常表示
  - MDのディスクタイトル表示 (アルバム名など)
  - MDのトラックタイトル表示 (曲名など)
  - 時計表示
- ドットスペアナ表示 (スペアナのような表示)

電源が切れているときにDISP ボタンを押すと、  
次のように切り替わります。

- ▶ 時計・スタンバイ (待機表示)
  - 時計のみ
  - 表示なし

## お知らせ

- 時計を調整していないときは、時計表示のときに“ADJUST”と表示されます。

## MDタイトルについて

- ソースがMDまたはMDチェンジャーでないときは、タイトル表示に切り替わりません。
- 英数字・カタカナで表示します。(スクロール時の最大表示60文字)
- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトルの表示は「スクロールする/しない」を設定できます。(P.33 参照)