

AVフル対応 2DIN DSP内蔵 AV一体機

7型ワイド液晶カラーディスプレイ搭載のCD・MDレシーバー
チェンジャーと組み合わせて、AVフルシステムに発展

センタースピーカー内蔵 (P.38 ページ)

DSP 使用時に引っ込みがちだったヴォーカル音をはっきり定位。広がり感も向上

オートディマー(自動調光機能)内蔵 (P.42 ページ)

周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整

ゲーム感覚の操作音、メロディ作成機能 (P.30、32 ページ)

ボタンを押すたびに、効果音やメロディが鳴る。さらに、お好みの曲を2曲まで作れる

カーナビゲーションシステム対応 (P.22、55 ページ)

別売のカーナビゲーション (CN-DV2520ID 等) を RGB 原色信号で接続できるため、細かい
地図画面が明瞭に見える

ナビゲーションの音声案内時に、本機の音量を下げるができる (ナビミュート P.28 ページ)

カーナビゲーション付属のリモコンで、本機を操作できる (P.9 ページ)

ビデオ入力端子付 (P.22、58 ページ)

ビデオ出力タイプのカーナビゲーション、車載用ビデオ、ビデオカメラ、車載用カメラが接続できる

ビデオ出力端子付 (P.22、58 ページ)

後部座席にもう1台のモニターが接続できる

(前席でナビゲーションの地図画面、後席でテレビやビデオを見ることができる)

この取扱説明書について

本書では、付属リモコンでの操作を中心に説明しています。

付属リモコンでは、ディスクの取り出し (▲ : イジェクト) を除く全ての操作が可能
本体での操作のしかたは、付属リモコンと違う場合に明記してあります。

「各部のなまえとはたらき」(P.8 ~ 9 ページ) も併せてご覧ください。

ご使用前に

特長	2
安全上のご注意	4
付属品の確認と準備	7
各部のなまえとはたらき	8
ナビゲーション付属リモコンで本機を操作する場合	9

使う

電源を入れる (基本操作)	10
電源 ON/OFF 音量調整 消音(ミュート) モード切り替え モニターの角度調整/開閉	
ラジオを聴く	12
CD を聴く	14
MD を聴く	16
チェンジャーで CD/MD を聴く	18
テレビを見る	20

使いこなす

いろいろな映像を見る	22
カーナビゲーション 車載用カメラ 車載用ビデオ、ビデオカメラ 2台目のモニター	
便利な機能	24
表示のパターンを切り替える 映像の横縦比(アスペクト)を変える 音場を再現させる 映像を固定し、常に表示させておく	24 26
いろいろな設定と調整	28
ユーザー設定	28
音質調整	34
画面調整	42

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	44
お手入れのしかた	45
故障かな!?	46
配線・取り付けの前に	50
配線のしかた	52
本体を取り付ける	59
テレビアンテナを取り付ける	60
仕様	62
アフターサービスについて	裏表紙