



便利な機能




音場を再現させる (スペース)

初期設定：OFF (NO Effect)
設定範囲：7種類 + 「OFF」
実際に演奏会場にいるような音場
(スペース)を車室内に再現できます。

映像を固定し、 常に表示させておく (ビジュアル設定)

初期設定：自動
モードの切り替えに関わらず、常に
設定した映像を表示させておくこと
ができます。



お知らせ
各モード (AM、FM、CD、MD、CH・C、TV、VTR) ごとに設定できます。
設定した音場に対して、さらに空間の広がりを調整できます。(ワイド/ナロー 36 ページ)

1 BGV を押す (再度押すと、解除)



ビジュアル設定画面

2 <> を押して、項目を選択する

- 自動** : 音声と共に、映像のモードも切り替わる
- TV** : 常にテレビの映像が表示される
- VTR** : 常にビデオ入力映像が表示される
- CAMERA** : 常にカメラ入力映像が表示される

3 ENTER を押して、決定する

お知らせ
約 1 分間何も操作しないと
もとの画面に戻ります
ビジュアル設定が「TV」になってい
ても、音声 AM/FM モードのときは、
テレビの映像が表示されません。
ナビゲーションが ON のときは、ビジュ
アル設定に関わらず、ナビゲーション
の映像が表示されます。
ビデオ出力 (2 台目のモニター) には有効


ビジュアル設定が「TV」のときは 音声のモードがテレビ以外になっていても、テレビを操作できます。

例) 映像：テレビ (ビジュアル設定)
音声：CD



- ① BGV を押して、ビジュアル設定画面を表示させる
- ② 再度 BGV を押して、ビジュアル設定画面を解除する
- ③ TV モードの表示中 (約 4 秒間) に、テレビを操作する (テレビの操作 20 ~ 21 ページ)

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は
NAV..TV スイッチを「TV」側にして、**操作切替** を押す。
押すごとに、切り替わります。
表示中 (約 4 秒間) に、操作してください。



使いかた