



組み合わせる/便利な機能



モード
MODE

アスペクト
ASP (ASPECT)



モード
MODE

アスペクト
A (ASPECT)

車載用カメラと 組み合わせた場合

準備 車載用カメラ、リバーコードを接続してください。(☞36ページ)
「カメラ入力」の設定を確かめてください。(☞22ページ)

DVDビデオプレーヤーまたは ビデオカメラなどと 組み合わせた場合

準備 DVDビデオプレーヤー、またはビデオカメラなどを接続してください。(☞34、37ページ)

映像の横縦比を変える (アスペクト)

(アスペクト)

初期設定：ノーマル

モード数：4種類

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

ワイドでない通常(4:3)の映像をジャスト・ズーム・フルなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。

車のチェンジレバーを 「R (リバース)」に入れる

車載用カメラの映像が表示されます。

お知らせ

モニターの電源が「OFF」のときも、表示されます。

接続した端子 (VTR/CAMERA) と同じモードに切り替えたときも、表示されます。


を押し、 VTRモードまたはCAMERAモードにする


接続した端子 (VTR/CAMERA) と同じモードに切り替えてください。
接続した機器で再生した映像が表示されます。


お知らせ


接続した各機器側で操作してください。

を押し、画面モードを切り替える

- 

ノーマル
通常の4:3(横:縦)の画面。
左右が黒くなる。
- 

フル
全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率が同じ。
- 

ズーム
ノーマルモードの比率のまま、
いっぱい伸ばした画面。
上下が少しカットされる。
- 

ジャスト
横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす比率が
大きくなる。

お知らせ

TV・VTR・CAMERAモードは、同じ設定になります。

ナビゲーションの映像は、切り替えられません。フルで固定されます。
車載用カメラの映像は、切り替えられません。フルで固定されます。
選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。