


# 配線のしかた

## ナビゲーション、DVD/MDレシーバーを接続する

接続する機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

「ナビゲーション入力」の設定を確かめてください。(⇒22ページ)

例) DVDカーナビゲーションシステム (CN-DV2200D)  
DVD/MDレシーバー (CQ-DMR993D)



### お願い

各機器を重ねて取り付けしないでください。  
コネクターは確実に挿し込んでください。取りはずすときも、必ずコネクター部分を持ってください。  
コードは高温部を避け、クランプやテープで固定してください。  
ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。  
テレビアンテナのコードとナビゲーションの配線は、できるだけ離してください。  
ナビゲーション映像の明るさが一定でない、またはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、ナビゲーションのアースコードを本機のアースコードと同じ場所に接続してください。

必要なときに