



再生できるディスクについて

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ		12 cm	NTSC	LPCM、MPEG1、MPEG2、Dolby Digital	2 ALL
ビデオCD		8 cm		LPCM、MPEG1	
CD、CD TEXT					LPCM、MP3

お知らせ

CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をよくお読みください。(☞30ページ)
MP3は、CDに書き込んだもののみ再生できます。「MP3ファイル作成時の留意点」をお読みください。(☞28ページ)
DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに操作しないものがあります。ディスクのジャケットなどをお読みください。
dts CD、dts DVDを再生しても正常な音声を再生できません。(デジタル音声のみ出力されます)
DVDのカラオケ機能には対応しておりません。

本機で再生できないディスク

リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
DVDオーディオ DVD-ROM DVD-RAM DVD-R
DVD-RW DVD+RW CD-ROM (MP3を除く)
CD-RW (MP3、LPCMを除く) CD-R (MP3、LPCMを除く) CD-G
VSD CVD CDV SVCD SACD
フォトCD(再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります) Divx Videoディスク
CD-EXTRAなど

「ディスクの取り扱いについて」をよくお読みください。(☞30ページ)

特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

DVDに記載されているマークについて

リージョン番号



DVDビデオには、発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられたリージョン番号があります。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」です。
ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。

字幕言語数 音声言語数 アングル数

数字は、記録されている数を示します。

記録されている音声の種類

ドルビーデジタル



本機では、2チャンネルの音声のみ楽しめます。別売のデジタルサラウンドプロセッサ(CY-AC300D)を接続すると、ドルビーデジタル5.1chの音声を楽しめます。(☞44~45ページ)

dts



本機では、別売のデジタルサラウンドプロセッサ(CY-AC300D)を接続すると、dtsの音声を楽しめます。(☞44~45ページ)

画面サイズ(横:縦の比)

4:3の標準サイズ レターボックス

16:9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックス(☞37ページ)で再生されます。

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャン(☞37ページ)で再生されます。

モニターに映し出される映像のサイズは、本機の画面モード(アスペクト比 ☞24ページ)とディスク側の画面サイズによって異なります。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。