

共通操作

電源を入れる

操作の前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

電源ON



例) CQ-MR555D

メインユニット (CQ-MR555D, CQ-GX555D) の PWR ボタンを押す。

電源を切る

電源OFF




例) CQ-MR555D

メインユニット (CQ-MR555D, CQ-GX555D) の PWR ボタンを1秒以上押す。

スペアナ表示を切り替える

スペアナ表示を、13パターンの中から選ぶことができます。



S・A ボタンを押す。


- ボタンを押すごとに、スペアナの表示パターンが切り替わります。

お知らせ

スペアナ表示をメインユニット (CQ-MR555D, CQ-GX555D) で切り替えると表示パターンが連動して切り替わり、7パターンとなります。ダブルスペアナ表示

スペアナのレベルを調整する

スペアナレベル



LEVEL または LEVEL ボタンを押す。

LEVEL : 表示レベルが上がる。

LEVEL : 表示レベルが下がる。

- スペアナレベルインジケータが点灯します。