


共通操作 (つづき)

操作パネルを開閉する

CD 挿入口



- ① 操作パネルを開く
操作パネルの OPEN ボタン を押す。
- ② 操作パネルを閉じる
操作パネルを押し上げて、戻す。

⚠ 注意



禁止

可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

お願い

- 開いた操作パネルに無理な力をかけたり、物を置かないでください。
- CDを挿入口にくわえたまま、操作パネルを閉じないでください。

お知らせ

- 操作パネルは、メインユニットの電源“ON/OFF”に関わらず、開閉できます。
- 操作パネルが開いているときは、CDのイジェクトしか操作できません。