


サウンドソースをMDにする


MDが入っていないとき (MDスタンバイインジケータ消灯)



操作パネルを開き (P.11 参照), MDのラベル面を上側にして, MD挿入口に差し込む。

- 電源が“OFF”のときは, MDを挿入すると“ON”になります。
- 操作パネルを閉じるとMDの再生が始まり, MDスタンバイインジケータが点灯します。

MDが入っているとき (MDスタンバイインジケータ点灯)



SOURCE ボタンを押して, MDにする。

- MDの再生が始まります。

お願い

MDが完全に引き込まれてから, 操作パネルを閉じてください。

お知らせ

操作パネルが開いているときは, MDのイジェクトしかできません。

聴きたい曲を選ぶ



TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►►: 次の曲を頭出しする。

TRACK ◄◄: 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに, 前の曲を頭出しする。

早送り / 早戻しをする



TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを0.5秒以上押す。

TRACK ►►: 押し続けている間, 早送りする。

TRACK ◄◄: 押し続けている間, 早戻しする。