


MDのタイトルを表示する（表示を切り替える）

MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を、英数字とカタカナで最大60文字まで表示することができます。



DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

▶ 通常表示（トラック番号・トラック再生経過時間）

時計表示


MDディスクタイトル ● DISC TITLEインジケーターが点灯します。

MDトラックタイトル ● TRACK TITLEインジケーターが点灯します。

お知らせ

- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。（P.31 参照）

MDを取り出す



操作パネルを開き（P.11 参照）、▲ ボタンを押す。

- MDがイジェクトされます。
- MDモードのときは、イジェクト後に電源が“OFF”になります。

お願い

- 開いた操作パネルに無理な力をかけたり、物を置かないでください。
- MDを挿入口にくわえたまま、操作パネルを閉じないでください。

お知らせ

操作パネルが閉じているときや取りはずされているときは、MDをイジェクトできません。