

# 配線のしかた

## 配線の前に


- 本機はDC12V⊖アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では、バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので、ご注意ください。

## 基本配線

## 使用する付属品

品名	数量
電源コネクター	1



2スピーカーで使用する場合：使用していないスピーカー出力コードは無接続のままアースに接触しないように、ビニールテープ等で絶縁してください。

必要なきに