このたびは、パナソニックカーオーディオ アクティブディスプレイ DSP・CD・MDサウンドステーションCQ-MRX777D/SD をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

# 特長

1DIN DSP内蔵 CD/MDレシーバー (CD, MD, FW/AM, DSP/EQ, 40 W × 4 ch アンプ)

#### 昼・夜で違った顔を演出

- 透過メタリック塗装パネル使用で,昼・夜の表情が変わります。
- ブラックライトをあてると,パネルが光ります。

### お願い

ブラックライトをご使用になるときは,本機から20 cm以上離して取り付けてください。 ラジオのノイズや誤動作の原因になります。

DSP/EQ内蔵 15パンドスペアナ表示

TV音声入力付き (後面AUX入力コード)

### CQ-MRX777D と CQ-MRX777SD との相違点

- CQ-MRX777SD は, CQ-MRX777D に対して同機能で塗装色が異なります。
- CQ-MRX777D と CQ-MRX777SD の配線のしかたは,全て同じです。
- イラストは , CQ-MRX777D が記載されています。

# もくじ

はじめに	
安全上のご注意4	各部のなまえ
ご使用前に	操作パネル(前面)部7
付属品6	
リモコンの準備6	
● 電池の入れかた ● 使用する電池	リモコン
使いかた	
電源を入れる10	操作パネルを開閉する11
電源を切る10	時計を調整する
聴きたいサウンドソース(音源)を選ぶ10	時計を表示する(表示を切り替える) 13
音量を調整する	電源OFFのときに時計を表示する13
ラジオを聴く	
ラジオの通常表示14	放送局を自動的にメモリーさせる16
サウンドソースをラジオにする	メモリーした放送局を呼び出す16
バンドを選ぶ15	FM放送をよりよく受信する17
放送局を選ぶ15	AM放送を迫力ある音声で聴く17
放送局を手動でメモリーする16	表示を切り替える
CD <b>を聴く</b>	
CDの通常表示18	聴きたい曲を探す20
サウンドソースをCDにする19	同じ曲を繰り返し聴く20
聴きたい曲を選ぶ19	表示を切り替える21
早送り / 早戻しをする19	CDを取り出す21
自動的に曲を選ばせて聴く20	
M D <b>を聴く</b>	
MDの通常表示22	聴きたい曲を探す24
サウンドソースをMDにする	同じ曲を繰り返し聴く24
聴きたい曲を選ぶ23	MDのタイトルを表示する (表示を切り替える). 25
早送り/早戻しをする23	MDを取り出す25
自動的に曲を選ばせて聴く24	