


外部機器の音声を聴く

AUX

後面のAUX入力コードに外部機器の接続が必要です。

後面のAUX入力コード（外部入力）に外部機器を接続すると、その音声を聴くことができます。操作は、接続した各々の外部機器で行います。詳細は、接続した機器の取扱説明書を参照してください。



SOURCE ボタンを押して、AUX にする。


- 接続してある外部機器の音声に、切り替わります。

ナビの音声案内を聴く

ナビミュート

別売のナビゲーション（CN-DV2000D等）の接続が必要で

本機とナビゲーションのナビミュートコードを接続すると、ナビゲーションの音声案内のとき、自動的に本機の音を消音することができます。 [初期設定：ON]



MUTE ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを押すごとに、ナビミュートが“ON/OFF”します。

MUTING ON : 本機の音量を 0 (無音) にする。

MUTING OFF : 本機の音量は、通常のまま変わらない。

- ナビミュートがはたらいているときは、文字表示部に“MUTING”と表示します。