

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

仕様

共通部

| | |
|----------------|--|
| 電源電圧 | : DC 12 V (11 V ~ 16 V)、⊖アース (試験電圧 14.4 V) |
| 消費電流 | : 10 A以下 (CD動作定格出力時) |
| 定格出力 | : 18 W × 4 CH (1 kHz、1 %、4) |
| 最大出力 | : 45 W × 4 CH (16 V時) |
| 適合スピーカーインピーダンス | : 4 |
| プリアウト出力電圧 | : 2 Vrms (CD/MDチェンジャー) |
| プリアウト出力インピーダンス | : 600 |
| 外形寸法/質量 | : 幅245 × 高さ42 × 奥行き150 (mm)/1.2 kg |

FMチューナー部

| | |
|------------------|-----------------------|
| 受信周波数 | : 76.0 MHz ~ 89.9 MHz |
| 実用感度 (S/N 30 dB) | : 12 dBf |
| S/N比 (MONO) | : 70 dB |
| ステレオ分離度 | : 35 dB |

AMチューナー部

| | |
|---------|-----------------------|
| 受信周波数 | : 522 kHz ~ 1 629 kHz |
| イメージ妨害比 | : 65 dB |

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

「NAVI」「ナビ」は登録商標です。